

# Техническая карта Изделия

## TERMOSONIK PCB



Препарат это безвредное, невоспламеняющиеся средство на базе воды. Предназначен для быстрого удаления любых флюсов, паяльных паст и клеев SMT, а также других загрязнений возникших после процесса паяния от шаблонов или печатных плат. Продукт предназначен прямо к применению – НЕ РОЗБАВЛЯТЬ.

Тщательно смешивать перед применением.

**Метод применения:** Жидкость залить прямо в ультразвуковую мойку. Очищать ультразвуковым методом в течении 10 минут. Затем извлечь плату и тщательно ее полоскать проточной водой! Рекомендуется сначала прополоскать плату водопроводной водой, а затем деминерализованной или деионизированной водой, для удаления каких-либо остатков. Оставить для сушки в комнатной температуре или сушить струей горячего воздуха.

### Другие назначения:

- ◆ Жидкость для ультразвуковых моек

### Упаковка:

Емкость	Упаковка	Код
1 л	1 или 4	ART.AGT-200

